

Atelier REVIT

le Kit de Démarrage pour réussir un Projet REVIT

Alias de création

Alias	Action
LI	Ligne
DI	Cote alignée
EL	Cote d'élevation
TX	Texte
LL	Niveau
WA	Mur architectural
BM	Poutre
BS	Réseau de poutres
BR	Contreventement
FT	Semelle filante
DR	Porte
WIN	Fenêtre
CL	Poteau
SB	Sol / Plancher
RM	Pièce / Surface
//	Diviser la surface
RT	Étiqueter une pièce
LD	Charge

Alias de modification

Alias	Action
DE	Suppression
MD	Modification
FR	Rechercher / Remplacer
TL	Lignes fines
UN	Unités
CO	Copier
MA	Copier les propriétés du type
CS	Copier à l'identique
PT	Peindre
CP	Ajuster
RC	Supprimer l'ajustement
TR	Ajuster / Prolonger
AL	Aligner
MV	Déplacer
OF	Décaler
UG	Dissocier
MM	Symétrie
DM	Dessiner l'axe de symétrie
RO	Rotation
AR	Réseau
RE	Echelle
UP	Déverrouiller
PN	Verrouiller
DE	Supprimer
EW	Modifier les lignes d'attache

Alias de gestion des vues

Alias	Action
WT	Place l'ensemble des vues ouvertes au premier plan en les organisant
WC	Placer les fenêtres en cascade
VV	Permet d'accéder à la fenêtre de gestion de l'affichage
RP	Plan de référence
EH	Masquer des éléments dans la vue
EU	Afficher l'élément
VH	Masquer des catégories d'éléments dans la vue
VU	Afficher la catégorie
RH	Afficher / Masquer les éléments cachés
PP	Affiche la fenêtre de propriétés
ZP	Panoramique / zoom précédent
ZE	Zoom tout
ZS	Agrandir la taille de la fenêtre
ZR	Zoom région
ZA	Zoom tout
ZO	Zoom arrière

Alias d'accrochage

Alias	Action
SM	Milieu
SQ	Quadrant
ST	Tangente
SR	Accrochage aux objets distants
SX	Points
PC	Accrocher au nuage de points
SN	Proche
SC	Centre
SE	Extrémités
SP	Perpendiculaire
SO	Désactive l'accrochage
SI	Intersection

Alias divers

Alias	Action
FG	Terminer
RC	Répéter la dernière commande
EX	Exclure
Alt + FN4	Quitter Revit
Ctrl + FN4	Fermer
Ctrl + C	Copier
Ctrl + X	Couper
Ctrl + V	Coller
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
Ctrl + O	Ouvrir
Ctrl + P	Imprimer
Ctrl + S	Enregistrer
Fm7	Vérifier l'orthographe

